

PENETRAČNÍ PROSTŘEDKY

PREDNAMAZ KVZ-16

PREDNAMAZ KVZ-12

ZÁKLAD	Jednosložkový polyuretanový nátěr	Dvousložkový vodonepropustný nátěr na bázi epoxi pryskyřice
OBLAST POUŽITÍ:	Zlepšení přilnavosti neutrálních silikonů a Tioelastu KVZ na porézní podklady.	Speciální použití neutrálních silikonů, Tioelastů KVZ a KOS na podkladech vystavených vodě nebo vlhkosti
DOBA ZASÝCHANÍ:	cca 15 min (T=20 °C)	cca 2 hod. (T=20 °C)
HUSTOTA:	cca 1100 kg/m ³	cca 980 kg/m ³
ZPŮSOB POUŽITÍ:	Prednamaz aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný podklad. Po 15 minutách nanést těsnící hmotu.	Před použitím pečlivě smíchat oba komponenty v poměru 7 : 2 (A : B). Prednamaz nanášíme v tenké vrstvě na čistý, suchý a odmaštěný podklad. Po zaschnutí aplikovat tmel.
SPOTŘEBA:	cca 300 g/m ² Podle hloubky spáry:	cca 100 – 200 g/m ² Podle hloubky spáry:
	Hloubka (mm): 4 6 8 10 12 15 Spotřeba (g/bm): 3 4 5 6 7 9	4 6 8 10 12 15 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5
BALENÍ:	plechovka 1 kg, 5 kg	A komponent: plechovka 140 g, 630 g B komponent: skl. láhev 40 g, 140 g
SKLADOVÁNÍ:	12 měsíců v původním balení	12 měsíců v původním balení
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:	Přípravek obsahuje hořlavá rozpouštědla. Při použití prednamazů je povinné použití ochranných rukavic. Při zasažení pokožky oplachujte vodou. Při zasažení očí požádat lékařskou pomoc. Vyhněte se vdechování koncentrovaných výparů.	Přípravek obsahuje hořlavá rozpouštědla.
UPOZORNĚNÍ:	Návody jsou zpracovány na základě našich zkoušek a technických zkušeností a Jsou podloženy spolehlivými testy. Za specifických podmínek se mohou vlastnosti změnit, proto před použitím přípravek řádně vyzkoušejte a zjistěte, zda odpovídá požadovaným vlastnostem.	

